

Simmerring® od CORTECO Oryginał!



Uszczelniać promieniowy wału ze zintegrowaną obudową

Od wynalezienia Simmerring 'u w 1929 roku produkcja uszczelnień Freudenberg należy do elity w technologii uszczelnień. Jako firma z Grupy Freudenberg – wiodącego dostawcy uszczelnień i produktów kontroli drgań dla przemysłu motoryzacyjnego – Corteco oferuje dokładnie tę niepowtarzalną jakość.

Wskazówka montażowa dla uszczelniać wałów z krawędzią PTFE oraz wpustem ustalającym:

Wpust ustalający chroni krawędź PTFE przed uszkodzeniem w trakcie montażu. Ustala prawidłową pozycję przy montażu na wale.

Procedura:

- Upewnij się, że uszczelniać i wał są suche i wolne od kurzu i brudu,
- Nie używaj żadnego smaru !!!
- Umieść uszczelniać z wpustem montażowym na wale i wyśrodkuj w prawidłowym położeniu,
- W przypadku uszczelniać z zintegrowaną obudową zamocuj ją śrubami,
- Usuń wpust montażowy,
- Upewnij się, że uszczelniać jest zamontowany symetrycznie,
- Odczekaj ok. 8 godzin aby uszczelniać ustawił się w ostatecznym położeniu, w przeciwnym razie grozi to powstaniem przecieków.

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą zintegrowanych uszczelniać wałów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.